

Linnunpönttö tiaiselle tai kirjosiepolle

Tarvikkeet:

- 1kpl 30cm pituista 4" lautaa (takaseinä)
- 1kpl 29,6cm pituista 4" lautaa (etuseinä)
- 2kpl 30cm pituista 5" lautaa (sivuseinät)
- 1kpl 6" lauta tai vaneria (katto)
- 1kpl 4" lautaa (pohja)
- Ruuveja, ruuvinväännin (ja puuporanterä)
- Ø8mm puuporanterä ripustuslenkin reiän poraamiseen
- Ø32mm puuporanterä lentoaukon poraamiseen
- Pieni naula ja vasara
- Mitta ja suorakulma
- Saha
- Hiomapaperia
- (Pala kattuhuopaa)



Ohje:

1. Sahaa 4" laudasta 30cm pitkä pala linnunpöntön takaseinäksi ja 29,6cm pitkä pala etuseinäksi.
2. Sahaa 5" laudasta kaksi 30cm pitkä palaa linnunpöntön sivuseiniksi.
3. Pora molempien sivuseinien takayläkulmaan Ø8mm reikä pöntön ripustusta varten.
4. Pora myös sivuseinien etuyläkulmaan, noin 5cm päähän yläreunasta, pieni reikä avautuvan etuseinän kiinnitystä varten.
5. Pora etuseinään lentoaukko Ø32mm puuporanterällä. Hio aukon reuna siistiksi.
6. Yhdistä takaseinään sivuseinät ruuviliitoksien. Voit porata ensin apureiät ruuveja varten.

7. Sahaa 6" laudasta tai vanerista linnunpönttöön katto niin että se ylettyy hieman pöntön seinien yli. Etupuolelle voi jättää hieman reilumman lipan kattoon sateen suojaksi.
8. Ruuvaa katto paikalleen.
9. Kiinnitä seuraavaksi avautuva etuseinä sivuseinien väliin. Etuseinän ja katon väliin tulee jäädä noin 4mm rako, jotta luukku pääsee avautumaan pöntön siivousta varten. Etuseinä kiinnitetään sivuseinien etulaidassa olevien reikien läpi tulevilla ruuveilla, jotka toimivat saranana.
10. Napauta etuseinän alalaitaan pieni naula, joka kevyesti kopauttamalla lukitsee luukun kevyesti kiinni.
11. Mittaa tarkasti pohjan koko ja sahaa se 4" laudasta. Kiinnitä pohja seinien sisäpuolelle ruuviliitoksin 1-2cm seinien alalaitaa korkeammalle. Näin seinillä valuva vesi ei kastele pesää ja lahota pohjaa.
12. Halutessasi voit päällystää linnunpöntön katon kattuhuovalla.
13. Ripusta linnunpönttö puuhun 1,5m-2m korkeuteen.

